Kontroler DIGITAL CCT IC / RFCON-03

1. Podstawowe parametry:
A. Napięcie robocze: DC 12-24 V
B. Punkty (piksele) kontrolne: można kontrolować do 2048 pikseli
C. Odległość zdalnego sterowania: 15 m
D. Model baterii: 27 A 12 V
E. Tryby efektu: 28 trybów (każdy tryb to inny „wzór" przepływu w taśmie, wybór trybu/ustawień zależy od indywidualnych potrzeb)

2. Przyciski zdalnego sterowania na Sterowniku:
Przycisk pierwszy: ustawienie poziomu jasności i prędkości (skala 1-10)
Przycisk drugi: włączanie/wyłączanie oraz akceptowanie/potwierdzanie wybranej prędkości/jasności
Przycisk trzeci: przełączanie trybów (28 trybów)

3. Sposób dostosowania ilości punktów kontrolnych:
Gdy światło jest wyłączone, naciśnij **Przycisk drugi** aby włączyć, aby ustawić liczbę Pikseli (punktów) naciśnij **Przycisk trzeci** aby wejść do regulacji. W tym momencie naciśnij **Przycisk pierwszy**, aby zwiększyć liczbę punktów, a **Przycisk trzeci**, aby zmniejszyć liczbę punktów. Długie naciśnięcie **Przycisku pierwszego** pozwoli na szybkie dostosowanie. Po ustawieniu naciśnij **Przycisk pierwszy**, aby zapisać i wyjść.

4. Parowanie sterownika i resetowanie sparowania:
Parowanie sterownika z taśmą: naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu (**Przycisk trzeci)** w ciągu 5 sekund po włączeniu kontrolera, a pasek świetlny zamiga powoli 3 razy.
Resetowanie sparowania: naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu (**Przycisk trzeci)** w ciągu 5 sekund po włączeniu kontrolera, a pasek świetlny zamiga szybko 3 razy.

5. Ustawienia przepływu:
Przepływ jednokanałowy (5 lamp w grupie) lub pojedynczy przepływ IC (15 lamp w grupie). Wartość domyślna to pojedynczy przepływ IC. Metoda regulacji: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (**Przycisk trzeci)**przez 10 sekund, aż taśma LED mignie dwukrotnie, aby wejść do menu regulacji sekwencji kanałów. W tym momencie naciśnij przycisk prędkość/jasność (**Przycisk pierwszy)**, aby dostosować kolejność kanałów. W tym momencie pasek świetlny będzie miał efekt przepływającego światła. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk zasilania (**Przycisk drugi)**, aby zapisać.

7. Funkcja resetowania:
Gdy sterownik jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłączania (**Przycisk drugi)** przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

